



iFLYTEK AINOTE 2

Quick Instructions

Contents

English	1
Español	20
Deutsch.....	38
日本語	56
한국어	74
العربية	94
繁體中文	112




Scan the QR code for
detailed instructions

English

Product Hardware Overview

- 1. 4-Microphone Array
- 2. AI Search Button
- 3. Power Button
- 4.USB Type-C
- 5. Charging Indicator
- 6. Quick-Bar
- 7. Anti-Slip Pads
- 8. POGO PIN





1. Eraser


Use the end of the stylus to erase handwritten notes.

2. Customizable Button

For erasing: Hold the side button when the tip is over 1cm away, then tap the screen.



For custom functions: Keep the tip within 1cm of the screen while holding the side button, then tap the screen.




Supports customizable functions including Smart Pen Mode [Default], Circle-to-Erase, Erase, Disable, and more. Functions can be customized in Settings (see details on P11).


3. Replaceable Stylus Tip

Replace the tip when worn to maintain optimal writing performance. Simply pull out the old tip and insert a new one.

Accessories



USB Type-C × 1



Quick Start Guide × 1



EMR Stylus × 1

Power On & Initialization



Step 1: Press and hold the Power Button for more than 3 seconds to start AINOTE.

*Note: During initial setup, pre-installed apps will load to enhance your experience. While waiting, you can:

① Download our companion app for multi-device note management



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

② Follow us on social media for tutorial videos and tips



@iFLYTEKAINOTE

Step 2: Country and Region Selection

Language

Country and Region

*Select your region. Your account and data will be stored on corresponding servers. Changing regions may migrate your data to another server.

Step 3: Network Connection

Connected ⓘ

*Connect to a network that does not require secondary verification.

Step 4: Time & Time Zone Setup

*If multiple time zones are available in your region, select the correct one manually.

Step 5: Account Registration



Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

*Register an AINOTE account with a valid email. Create a 6 – 16 character password containing at least two of the following: numbers, letters, symbols.

Step 6: Set the lock screen password & home signature




*Remember your lock screen password. You can also set up fingerprint unlock; the power button functions as a fingerprint sensor.

*The home screen signature can be updated anytime in Settings.

Congratulations! Your AINOTE is now ready to use!

AINOTE Gesture Controls



Quick Access Control Panel


Swipe down from the top right corner to open the Quick Settings menu for Wi-Fi, screen casting, volume, and more.

Swipe down from the top left corner to open the Notification Center.



Multitasking


Swipe up from the bottom of the screen to open the multitasking interface. Quickly switch between apps or close background apps.



How to Use the Quick Bar

- ① Access free ChatGPT Q&A.
- ② Quickly flip through pages when reading multi-page content.
- ③ Open Quick Notes for instant handwriting input.


Notes Feature Overview



How to Add Custom Note Templates

- ① Import template images (PNG, JPG, etc.) into the [template] folder via USB.
- ② Open the template menu at the top and select Custom.
- ③ Tap the imported template to add it.

Audio-to-Text / Translation




Tip: When Text-Audio Sync is enabled, you can take handwritten notes while recording. Afterward, tap on any handwritten content to instantly locate the corresponding audio segment.


Smart Pen Overview

How to Use the Smart Pen


Step 1: Press the side button during writing to quickly activate Smart Pen mode.



Step 2: Circle handwritten content to move it, perform AI search, and more.




Step 3: Press the side button and draw shapes like ○ ☆ △ in front of handwritten content. The system will automatically convert them into standard shapes and add the associated content to To-Do, Follow-Up, or Subheading categories.




Calendar Overview

Link third-party calendar accounts for two-way sync of calendar events and to-do items



- Calendar** View all calendar events, tasks, and notes for the day, with options to switch between different calendar views.
- Task** Create new tasks and automatically collect tasks generated during meetings, with options to set deadlines and manage basic task details.
- Focus-star** Starred Items: Automatically collect meeting content marked with a ☆ for follow-up.

Reading Overview



- | | |
|----------------------|---|
| Bookshelf | All imported and downloaded eBooks are displayed on the Bookshelf. Supported formats include MOBI, EPUB, PDF, TXT, AZW, and more. |
| Office Center | Supports viewing, editing, and annotating Office documents, including Word, PowerPoint, and Excel. |
| Bookstore | A selection of free public domain books is available for download and reading. |

How to Import Books and Documents

- ① Connect AINOTE to your PC via USB.
- ② Copy eBooks (PDF, EPUB, MOBI, TXT, AZW) to the [Bookshelf] folder.
Copy Office documents (DOC(X), PPT(X), XLS(X)) to the [Office] folder.
- ③ View imported books and documents directly on AINOTE.


Method 2: Wi-Fi Import

- ① Go to the AINOTE Bookshelf interface and tap the Import button.
- ② Enter the Wi-Fi Import interface and check the provided address (http://).
- ③ Connect both AINOTE and your PC or mobile device to the same Wi-Fi network.
- ④ Open a browser on your PC or mobile device and enter the AINOTE-provided address (http://).
- ⑤ Access the transfer interface and select local files to import.
- ⑥ View the imported books and documents directly on AINOTE.

Method 3: Cloud Drive Import

- ① Enter the AINOTE App Center - Cloud Drive interface.
- ② Add your cloud drive account and log in.
- ③ Browse and download documents from the cloud drive.
- ④ View the imported books and documents directly on AINOTE.

Tap the center of the screen
to open Reading Settings




Supports handwritten
annotations, highlights,
excerpts, and other
reading tools

How to Import Custom Fonts

- ① Download font files on your PC and connect AINOTE via USB.
- ② Copy the font files to the [Fonts] folder.
- ③ Open a book, tap the center of the screen, and select Font Settings.
- ④ Tap Change Font to select your newly imported fonts.

How to Perform a System Update



Keeping AINOTE up to date ensures the best user experience. We release system updates periodically. When an update is available, you will receive a pop-up notification. You can also check for updates manually:

- Step 1: Tap your user account icon on the left sidebar to open [Settings].
- Step 2: Tap [Check for Updates] in the bottom left corner.
- Step 3: If you see “Your device is up to date,” no action is needed. If a new version is available, follow the prompts to download and install it.

How to Provide Feedback

We highly value your feedback—it helps us improve our product. If you encounter any issues during use, you can contact us through the following channels:

1. Support Email

Choose the appropriate contact based on your region:

Europe: service@danutecheu.com

Japan: c-support@iflytek.co.jp

Korea: service@iflytekkorea.co.kr

Singapore: service@synlantech.com

USA & Others: service@synlantech.com

Our team is ready to assist you with product-related inquiries.

2. In-Device Feedback on AINOTE

Step 1: Swipe down from the top of the screen to open the Quick Menu.

Step 2: Tap [Feedback] to enter the feedback interface.

Step 3: If the FAQ does not resolve your issue, describe the problem in detail on the [Feedback Page]. You can attach screenshots or other files.

Step 4: Tap [Submit]. Our support team will respond, and you can view the reply in [Feedback History].



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website




Scan the QR code for
detailed instructions

Español

Descripción del hardware

1. 4 micrófonos
2. Botón de búsqueda por IA
3. Botón de encendido
4. USB Tipo-C
5. Indicador de carga
6. Quick-Bar
7. Almohadilla antideslizante
8. PIN POGO




1. Borrador


Para borrar los escritos a mano.

2. Botón personalizado

Con la punta a más de 1 cm de la pantalla, mantenga pulsado el botón lateral y toque la pantalla para borrar.




Con la punta a menos de 1 cm de la pantalla, mantenga pulsado el botón lateral y toque la pantalla para usar las funciones personalizadas.




Las funciones personalizadas incluyen el [Predeterminado], Borrado por selección, Borrado, Desactivar, y otras de la Lápiz Inteligente, que se puede configurar en "Configuración". Para más detalles, consulte P30.

3. Punta de recambio


Con el uso prolongado, la punta puede desgastarse. Se puede reemplazar por una nueva.



Repuesto



USB Type-C×1



Guía de inicio rápido×1



Lápiz electromagnético×1

Encendido e inicialización



Paso 1: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 3 s para iniciar AINOTE.

*Para ofrecerle una mejor experiencia, cargaremos previamente algunas aplicaciones. Durante la espera, puede:

① Descargar la aplicación complementaria para sincronizar sus notas en múltiples dispositivos.



AINOTE mobile
android/IOS/windows/MAC OS

② Seguir nuestras redes sociales para acceder a tutoriales en vídeo.



@iFLYTEKAINOTE

Paso 2: Configuración de país y región

Idioma

País y región

* Seleccione según su ubicación. La cuenta y los datos se guardarán en el servidor local. Cambiar de región puede implicar el cambio de servidor.

Paso 3: Conexión a red

Conectado

* Se recomienda conectarse a redes que no requieran más verificación.

Paso 4: Configuración de hora y zona horaria

* Si su región tiene múltiples zonas horarias, deberá configurarla según su ubicación.

Encendido e inicialización



The screenshot shows a login form titled "Account Login". It includes fields for "Account:" (with placeholder "Please enter your email") and "password:" (with placeholder "Please enter your password"). A "Sign up" button is circled in red, with a line pointing to a "Sign up now" link in the top right corner. The top right also contains the text "Don't have an account?". At the bottom right, there is a "Forgot your password" link and a small icon of a crossed-out eye.

*Cree una cuenta en AINOTE con cualquier correo electrónico, y establecer una contraseña de 6-16 dígitos con al menos dos de estos: números, letras y símbolos.

Paso 6: Configurar contraseña de bloqueo y firma de inicio



An empty rectangular box intended for the user to configure their lock password and startup signature.

*Recuerde su contraseña de bloqueo. Puede desbloquear con tu huella dactilar usando el botón de encendido.

*La firma de inicio puede cambiarse en Configuración.

¡Felicidades! AINOTE ya inicializado.

Gestos de AINOTE




Barra de control

Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha para configurar WiFi, duplicación de pantalla, volumen, etc.
Deslice hacia abajo desde la esquina superior izquierda para abrir a la barra de notificaciones.



Cambio entre APPs


Deslice hacia arriba desde la parte inferior para cambiar entre apps o cerrarlas en segundo plano.



Cómo usar Quick Bar

- ① Ofrece la función gratuita de ChatGPT.
- ② En interfaces multipágina, activa el modo de navegación rápida.
- ③ Abre las notas rápidas, permite la escritura manual.

Funciones de las notas



¿Cómo añadir plantillas de notas personales?

- ① Importe plantilla (png, jpg, etc.) a la carpeta [template] por cable USB.
- ② Active el botón de plantilla superior y seleccione Personalizar.
- ③ Haga clic en la plantilla importada para completar la adición.

Transcripción/traducción

*** Connecting English mode for you ***

Activar reconocimiento de voz

English

Ajustar tamaño del área de transcripción

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese ,Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

Configurar el modo de transcripción

*Permite elegir el idioma de transcripción. La grabación se convertirá a texto en idioma elegido.


*Permite configurar previamente el modo de traducción.

Consejo: Al activar la sincronización texto-voz, podrá grabar mientras escribe a mano. Al hacer clic en el texto manuscrito, podrá localizar el audio.


Lápiz inteligente

¿Cómo usar el lápiz inteligente?


Paso 1: Pulse el botón para activar el lápiz inteligente.



Paso 2: Marque el contenido para realizar el movimiento, búsqueda con IA y otras funciones.




Paso 3: Antes del texto manuscrito, pulse el botón y dibuje ○☆△ para generar símbolos y convertir el texto en tareas pendientes, seguimiento o subtítulos.



Eventos

Añade las cuentas de aplicaciones de terceros para sincronización bidireccional de eventos y tareas pendientes.



Calendario

Visualizar todos los eventos, tareas, notas del día, con opción de cambiar entre diferentes vistas.


Tarea

Crear nuevas tareas y recopilar las generadas en reuniones, con funciones como establecer fechas límite.

Estrella de seguimiento

Ítems prioritarios. Se recopilan automáticamente los ítems marcados con estrella (☆) durante reuniones.

Lectura



Estantería

Muestra todos los libros electrónicos importados o descargados en formatos mobi, epub, pdf, txt, azw.

Centro de Office

Visualizar, editar y anotar documentos de Office como Word, PPT, Excel

Librería

Ofrece libros de dominio público gratuitos para descarga.

¿Cómo importar libros y documentos?

Método 1: Por USB

- ① Conecte AINOTE al PC mediante el cable USB.
- ② Copie los libros (pdf, epub, mobi, txt, azw) en la carpeta [Estantería] y documentos (doc(x), ppt(x), xls(x)) en [Office]
- ③ Vea los importados en AINOTE.


Método 2: Por WiFi

- ① Acceda a la estantería y pulse Importar.
- ② Ingrese a la interfaz de Importar por WiFi y ver la dirección (http://).
- ③ Conecte el AINOTE y su PC o móvil a la misma red WiFi.
- ④ Introduzca la dirección ofrecida por el AINOTE (http://) en el navegador de su PC o móvil.
- ⑤ Acceda a la interfaz de transferencia y seleccione los documentos locales para importar.
- ⑥ Podrá ver los libros y documentos importados en el AINOTE.

Método 3: Desde almacenamiento en la nube

- ① Entrar en el Centro de Aplicaciones de AINOTE - Interfaz del Disco en la Nube.
- ② Vincule su cuenta de almacenamiento en la nube.
- ③ Busque y descargue los documentos deseados.
- ④ Los documentos importados estarán disponibles en AINOTE.

Haga clic el centro de la pantalla para abrir la configuración de lectura




Admite las anotaciones manuscritas, resaltado, extractos y otras funciones.

¿Cómo importar fuentes favoritas?

- ① Descargue el archivo de fuente en PC y conecta el AINOTE mediante USB.
- ② Copie el archivo de fuente a la carpeta [Fonts].
- ③ Abra un libro, toca el centro de la pantalla y elija "Configuración de fuente".
- ④ Toque "Cambiar fuente" y elegir la nueva fuente importada.

Actualizar



Mantenga el AINOTE actualizado para disfrutar del mejor uso. Realizamos actualizaciones irregulares del sistema y recibirá una notificación cuando esté disponible. También puede comprobarlas:

Paso 1: Toque el icono de usuario en la barra lateral izquierda y abra el menú [Configuración].

Paso 2: Toque [Buscar actualizaciones] en la esquina inferior izquierda.

Paso 3: Si aparece "Dispositivo actualizado", no se requiere la actualización.

Si hay una nueva versión, puede descargarla e instalarla directamente.

Comentarios

Valoramos sus comentarios, que nos ayudan a mejorar el producto. Puede contactarnos mediante los siguientes métodos ante cualquier problema:

1. Correo electrónico de servicio postventa:

Puede elegir los canales según su región:

Europa: service@danutecheu.com

Japón: c-support@iflytek.co.jp

Corea del Sur: service@iflytekkorea.co.kr

Singapur: service@synlantech.com

Estados Unidos y otros: service@synlantech.com

Estaremos disponibles para brindarle consultas y aclaraciones relacionadas con el producto.

2. Comentario en AINOTE:

Paso 1: Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para abrir el menú desplegable.

Paso 2: Toque [Comentarios sobre la pregunta] para acceder a la interfaz de comentario.

Paso 3: Si las preguntas frecuentes no resuelven su problema, puede describirlo en detalle en la [Comentarios sobre la pregunta] y adjuntar las capturas de pantalla u otros archivos.

Paso 4: Toque [Enviar] y nuestro personal le responderá. Puede consultarlos en [Registro de comentarios]



Sitio web oficial de iFLYTEK



Sitio web oficial de AINOTE



Scan the QR code for
detailed instructions

Deutsche

Hardware-Übersicht

1. Vier-Mikrofon-Array

2. AI-Such-Taste

3. Ein-/Ausschalter


4. USB Type-C

5. Ladestatus-LED

6. Quick-Bar

7. Rutschstopp-Punkt

8. Pogo-Pins




1. Radierer


Zum Löschen den Stift-Radierer verwenden.

2. Benutzerdefinierte Tasten

Wenn der Stift mehr als 1 cm entfernt ist: Seitentaste gedrückt halten, dann Bildschirm berühren zum Löschen.



Wenn der Stift weniger als 1 cm entfernt ist: Seitentaste gedrückt halten, dann Bildschirm für Benutzerfunktion berühren.




Benutzerdefinierte Funktionen unterstützen Smart Pen [Standard], Radierauswahl, Löschen und Deaktivierung. Einstellungen unter „Einstellungen“, Details siehe S.48


3. Austauschbare Mine

Stiftmine wechselbar bei Abnutzung/
Schreibbeeinträchtigung

Repuesto



USB Type-C jeweils eins



Schnellstartanleitung jeweils eins



Smart Pen jeweils eins

Einschalten & Initialisierung



Schritt 1: Einschalttaste 3+ Sekunden gedrückt halten zum Starten von AINOTE
Bei Erststart: Vorinstallation von Apps. Parallel möglich:

- ① Begleit-App downloaden
- ② @iFLYTEKAINOTE folgen

① Begleit-App laden → Notizen geräteübergreifend synchronisieren



AINOTE mobile
android/IOS/windows/MAC OS

② @iFLYTEKAINOTE folgen → Video-Tutorials nutzen



@iFLYTEKAINOTE

Schritt 2: Länder- und Regionseinstellung

Sprache

Land und Region

* Region entsprechend Ihrem Standort wählen. Konto-Daten werden auf dem zugehörigen Server gespeichert. Serverwechsel bei Regionsänderung möglich.

Schritt 3: Netzwerkverbindung

Verbunden ⓘ

* Empfohlen: WLAN ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Schritt 4: Uhrzeit- und Zeitzoneneinstellung

* Bei mehreren Zeitzonen am Standort manuelle Zeitzonewahl erforderlich.

Schritt 5: Konto-Registrierung

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

* Erstnutzung von AINOTE erfordert Registrierung. Jede E-Mail-Adresse verwendbar.
Passwort: 6-16 Zeichen, mind. zwei Typen (Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen).

Schritt 6: Bildschirmsperren-Passwort & Startseiten-Signatur festlegen

* Merken Sie sich Ihr Bildschirmsperren-Passwort. Fingerprint-Entsperrung parallel einrichtbar. Ein-/Ausschalter dient auch als Fingerprintsensor.
* Die Startseiten-Signatur kann unter Einstellungen geändert werden.

**Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die
AINOTE-Initialisierung abgeschlossen!**

AINOTE-Gestensteuerung




Schnelle globale Steuerleiste

Wischen Sie vom oberen rechten Geräterand nach unten, um das Dropdown-Menü für WiFi, Bildschirmübertragung, Lautstärke usw. zu öffnen; wischen Sie vom oberen linken Geräterand nach unten, um die Benachrichtigungsleiste schnell zu öffnen



Multitasking-Umschaltung

Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Multitasking-Oberfläche zu öffnen, die schnelles Wechseln zwischen Apps und Schließen von Hintergrundanwendungen unterstützt



Wie man die Quick Bar verwendet

- ① Damit können Sie kostenlose ChatGPT-Frage-Antwort-Funktionen nutzen
- ② Bei mehrseitigen Ansichten wie Lesemodus ermöglicht sie den Schnellseitenmodus
- ③ Öffnen Sie damit schnell die Schnellnotiz mit Handschrifterkennungsunterstützung

Notizfunktionen

Handschriftmodus Textmodus Sprachn. zu Text/ Übers. AlAiDe

Notizvorlage auswählen

Text-Sprach-Sync aktivieren

Handschrift-zu-Text Sprache

2025-07-23 13:37:05
2025/07/23 13:37 Create
Folder tag

Template

Text-audio sync

OCR language settings en_US

Search SYNC Encipher Delete notes

☰ Im Handschriftmodus freies Schreiben möglich
↓ Texteingabe im Textmodus verfügbar

T H1 H2 H3

☰ ☰ ☑ B

I U S

Indent ☰ ☰

AlAiDe

Separator

Mindmap

Grundformat dieser Aussage bearbeiten


Ausrichtung einstellen

KI-Schreibfunktionen (erstellen, umschreiben, optimieren) für Notizen

Anleitung zum Hinzufügen persönlicher Notizvorlagen

- ① Vorlagenbilder (png, jpg etc.) per USB-Kabel in Ordner [template] importieren
- ② Vorlagenschaltfläche oben öffnen und „Benutzerdefiniert“ auswählen
- ③ Importierte Vorlage anklicken zum Hinzufügen

Sprachtranskription/-übersetzung




Hinweis: Nach Aktivierung der Audio-Text-Synchronisation springt die Tonaufnahme bei Anklicken handschriftlicher Inhalte direkt zur entsprechenden Stelle.


Smart Pen

Wie verwendet man den Smart Pen?


Schritt 1: Während des Schreibens Stiftseitentaste drücken, um den Smart Pen zu aktivieren



Schritt 2: Handschrift umkreisen, um Bewegungssteuerung, KI-Suche und weitere Funktionen zu nutzen




Schritt 3: Vor der Handschrift Stiftseitentaste drücken und ○☆△ zeichnen – automatische Generierung standardisierter Formen mit Zuordnung zu Aufgaben, Schwerpunkten und Untertiteln



Kalendereinführung

Drittanbieter-Kalendersoftware-Konto hinzufügen, Zwei-Wege-Synchronisierung von Kalendereinträgen und Aufgaben



Kalender

Unterstützt die Anzeige aller Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen usw. für den Tag
Unterstützt den Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten zur Kalenderanzeige


Aufgabe

Unterstützt das Erstellen neuer Aufgaben und das Sammeln von Aufgaben, die während Besprechungen erstellt werden
Stellt Funktionen wie das Festlegen von Fristen und andere grundlegende Funktionen bereit

Fokusstern

Priorisierte Punkte: Automatische Erfassung von mit Sternsymbol (☆) markierten Punkten aus Besprechungen

Lesen



Bücherregal

Importierte und heruntergeladene E-Books werden im Bücherregal angezeigt, unterstützt Formate wie mobi, epub, pdf, txt, azw

Office-Zentrum

Unterstützt Anzeige, Bearbeitung und Kommentierung von Office-Dokumenten (Word, PPT, Excel)

Bookstore

Bietet aktuell ausgewählte Public-Domain-Bücher zum kostenlosen Download an.

Bücher- und Dokumentenimport

Methode 1: USB-Import

- ① AINOTE per USB-Kabel mit PC verbinden
- ② Bücher (pdf, epub, mobi, txt, azw) in [Bücherregal]-Ordner kopieren
Dokumente (doc(x), ppt(x), xls(x)) in [Office]-Ordner einfügen
- ③ Importierte Inhalte auf AINOTE einsehen


Methode 2: WiFi-Import

- ① In Bücherregal-Oberfläche "Importieren"-Schaltfläche wählen
- ② WiFi-Importoberfläche öffnen, Adresse (http://) prüfen
- ③ AINOTE und PC/Handy mit identischem WiFi-Netz verbinden
- ④ Adresse (http://) in PC/Handybrowser eingeben
- ⑤ In Übertragungsoberfläche lokale Dateien auswählen
- ⑥ Importierte Inhalte auf AINOTE verfügbar

Methode 3: Cloud-Speicher-Import

- ① Zum AINOTE App-Center wechseln - Cloud-Speicher-Oberfläche
- ② Cloud-Speicher hinzufügen, mit Konto anmelden
- ③ Dokumente im Cloud-Speicher prüfen und herunterladen
- ④ Importierte Inhalte auf AINOTE einsehen

Bildschirmmitte antippen, um
LeseEinstellungen zu öffnen




Unterstützt Operationen wie
handschriftliche Anmerkungen,
Markierungen und Exzerpte

Import bevorzugter Schriftarten

- ① Schriftartendatei auf PC herunterladen, AINOTE per USB mit PC verbinden
- ② Schriftartendatei in [Schriftarten]-Ordner importieren
- ③ Buch öffnen, Bildschirmmitte antippen, Schriftarteinstellungen wählen
- ④ "Schriftart wechseln" antippen, um neue importierte Schriftarten auszuwählen

Wie man das System aktualisiert



Um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten, sollten Sie AINOTE regelmäßig aktualisieren. Systemupdates erfolgen unregelmäßig; Aktualisierung kann via Popup-Fenster oder folgendermaßen geprüft werden:

Schritt 1: Nutzerkonto in linker Seitenleiste antippen, um [Einstellungen]-Oberfläche zu öffnen

Schritt 2: [Update prüfen]-Schaltfläche links unten antippen

Schritt 3: Bei Anzeige "Gerät ist auf dem neuesten Stand" keine Aktualisierung nötig; Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie die neue Version herunter und installieren Sie sie

Ihr Feedback

Ihr Feedback ist uns wichtig. Erwartungen leiten unsere Produktoptimierung.
Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

1. After-Sales-Service-E-Mail

Regional unterschiedliche Kanäle:

Europa:service@danutecheu.com

Japan:c-support@iflytek.co.jp

Korea:service@iflytekkorea.co.kr

Singapur:service@synlantech.com

USA & Andere Regionen:service@synlantech.com

Unser Team berät Sie jederzeit zu Produktfragen.

2.Problemrückmeldung auf AINOTE

- ① Von Bildschirmoberkante nach unten wischen, um Pull-down-Menü zu öffnen
- ② [Problemrückmeldung] antippen, um Rückmeldungsinterface aufzurufen
- ③ Bei ungelösten Problemen trotz FAQ: ProblemDetails im [Rückmeldungsformular] beschreiben (Screenshots/Dateien anhängen)
- ④ [Absenden] antippen – Support-Team antwortet via [Rückmeldungsverlauf]



iFLYTEK Offizielle Website



AINOTE Offizielle Website



Scan the QR code for
detailed instructions

日本語

製品ハードウェアの概要

1.4マイクアレイ

2.AI検索キー

3.電源ボタン


4.USB Type-C

5.充電インジケータ

6.クイックバー

7.滑り止め

8.ポゴピン




1.消しゴム


ペンの後ろで手書き筆跡を消すことができます

2.ユーザー定義ボタン

ペン先が画面から1cm以上離れているときにサイドボタンを長押ししたあと、再び画面に触れると手書きを消去できます



ペン先が画面から1cm以内のときにサイドボタンを長押ししたあと、再び画面に触れるとユーザー定義機能を使うことができます




ユーザー定義機能は、スタイラスペン [デフォルト]、囲み選択消去、消去、閉じるなどのユーザー定義設定に対応しており、「設定」内で定義することができます。機能の詳細な説明はP66に記載しています


3.替芯

ペン先は過度の使用で磨耗したり、手書きに影響することがあります。古いペン先を引き抜いて新しいものと交換が可能です。

製品ハードウェアの概要



USB Type-C×1



クイックガイド×1



スタイラスペン×1

スタートアップと初期化



ステップ1: 電源ボタンを3秒以上長押しするとAINOTEを起動することができます

*初回起動時には、より良い製品体験をご提供するため、あらかじめいくつかのアプリを読み込み、待ち時間の間に、純正アプリをダウンロードしたり、弊社のSNSをフォローしたりできるようにしています。

①純正アプリをダウンロードすれば、複数のデバイスでユーザーのメモを同期できます



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

②弊社のSNSをフォローすると、豊富なHowTo動画をご提供します。



@iFLYTEK_JAPAN



@iflytekjp



@iflytek_jp



@IflytekJ

ステップ2: 国と地域の設定

言語

国と地域

*ご自分の所在地に合わせて選択します。アカウントと情報は対応するサーバーに保存されます。地域を切り替えるとサーバーが切り替わることがあります。

ステップ3: ネットワーク接続

Connected ⓘ

* 2段階認証を必要としないネットワークへの接続を推奨します

ステップ4: 時刻とタイムゾーンの設定

*お住まいの地域に複数のタイムゾーンがある場合は、ご自分の所在地に合わせて手動でタイムゾーンを設定する必要があります

ステップ5: アカウント登録



The screenshot shows a web form titled "Account Login". At the top right, it says "Don't have an account? [Sign up now](#)". The form has two main sections: "Account:" with a placeholder "Please enter your email" and "password:" with a placeholder "Please enter your password". A circular callout with the text "Sign u" points to the "Sign up now" link. At the bottom right, there is a link "Forgot your password" and a small icon of a crossed-out eye.

* 初めてAINOTEをご利用のときはアカウント登録が必要です。任意のEメールアドレスで登録が可能です。数字、アルファベット、記号のうち2種類を含む6～16桁のパスワードを設定します。

ステップ6: ロック画面パスワードの設定とサインアップ



An empty rectangular box, likely intended for a screenshot of the lock screen password setup and sign-up process.

*設定したパスワードを忘れないようにしてください。指紋認証も同時に設定し、電源ボタンも指紋認証にすることが可能です

*サインアップは設定内で再設定可能です

おめでとうございます！
AINOTEの初期化が完了しました！

AINOTEのタッチ操作



全機能のクイックコントロールボックス


デバイス上部右側からスワイプダウンするとドロップダウンメニューが素早く開き、WiFi、投影、音量などの機能設定が可能です。

デバイス上部左側からスワイプダウンすると、メッセージボックスが素早く開きます



マルチタスク切替


画面下部からスワイプアップすると、マルチタスク画面が開き、アプリ間の素早い切替やバックグラウンドアプリの終了が可能です



クイックバーの使い方

- ①無償のChatGPT Q&A機能
- ② リーダーなどのマルチページ画面では、クイックページめくりモードに
- ③クイックメモを素早く開きます。手書き記録をサポート

メモ機能の説明



個人メモのテンプレートを追加するには？

- ①テンプレート画像（png、jpgなど）をUSBケーブルで【 template 】フォルダに取り込みます
- ②上部のテンプレートボタンを開き、カスタマイズを選択します
- ③インポートしたテンプレートをタップすれば、追加が完了します

メモ機能の説明

The screenshot shows the Memo app interface. At the top, there's a status bar with a back arrow, navigation icons, a clock showing 12:06, and a battery icon. Below this is a header bar with a microphone icon, a waveform icon, and a timer showing 00:00:08. The main area displays the text "*** Connecting English mode for you ***". On the right side, there's a language selection menu showing a speaker icon and the text "English" with a dropdown arrow. A line points from the text "話者認識を有効にします" (Enable speaker recognition) to this menu. Below the main area, there's a small rectangular button with five dots. A line points from the text "テキスト変換領域のサイズを設定します" (Set the size of the text conversion area) to this button. To the right of this button is a modal window titled "Transcription mode" with a close button (X). The modal has two tabs: "Voice to text" (selected) and "Translation". Under the "Voice to text" tab, there's a grid of language buttons: English (highlighted in black), Chinese, Japanese, Korean, French, German, Spanish, Chinese, Cantonese, Russian, Malaysian, Vietnamese, Arabic, Thai, Indonesian, and Hungarian. A line points from the text "テキスト変換モード設定" (Text conversion mode setting) to this modal. Below the modal, there are two lines of explanatory text: "*文字起こし言語を選択できるので、選択完了後、対応言語にしたがって録音を文字起こしします" (Since you can select the transcription language, after selection is complete, the recording will be transcribed according to the corresponding language) and "*あらかじめ設定された翻訳モードをサポートします" (Supports the translation mode set in advance).

*** Connecting English mode for you ***

話者認識を有効にします

English ▾

テキスト変換領域のサイズを設定します

テキスト変換モード設定

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

*文字起こし言語を選択できるので、選択完了後、対応言語にしたがって録音を文字起こしします


*あらかじめ設定された翻訳モードをサポートします

ヒント：テキスト/音声同期機能を有効にし、録音しながら手書きすると、会議後に手書き内容をタップすれば、手書きした録音部分から再生されます


スタイラスペンの説明

スタイラスペンの使い方は？


ステップ1: 筆記中に、ペン本体のボタンを押すと、スタイラスペンをクイック起動できます



ステップ2: 手書きした内容を囲み選択すると、移動や、AI検索などが可能です




ステップ3: ペン本体のボタンを押し、手書き内容の前に○☆△を描画すると、自動的に標準図形が生成され、手書き内容をToDoリストや、重要事項、メインタイトル



スケジュールの説明

スケジュール

スケジュールソフトのアカウントを追加すると、スケジュールやToDoが双方向で同期します



カレンダー

当日のあらゆるスケジュール、タスク、メモなどの閲覧をサポート、色々なビュー画面を切り替えての閲覧にも対応しています


To Do

Word、PPT、ExcelなどのOfficeドキュメントの閲覧、編集、注釈をサポートしています

重要事項

現在、一部書籍を無料公開、自由にダウンロードして読むことができます

リーダーの説明



Bookshelf

インポート/ダウンロードされた電子書籍は本棚に表示されます。mobi、epub、pdf、txt、azwなどの形式をサポートしています

Office Center

Word、PPT、ExcelなどのOfficeドキュメントの閲覧、編集、注釈をサポートしています

Bookstore

現在、一部書籍を無料公開、自由にダウンロードして読むことができます

書籍やドキュメントをインポートするには？

方法1: USBによるインポート

- ① AINOTEとパソコンをUSBケーブルで接続します
- ② パソコン側の書籍（pdf, epub, mobi, txt, azw）は【 Bookshelf 】フォルダに貼り付け、ドキュメント（doc（x）、ppt（x）、xls（x））は【 Office 】フォルダに貼り付けます
- ③ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

方法2: WiFiによるインポート

- ① AINOTEリーダーの本棚画面に入り、インポートボタンをタップします
- ② WiFiインポート画面に入ったら、URL（http://）を確認します
- ③ AINOTEをパソコンや携帯電話と同じWiFiに接続します
- ④ パソコンや携帯電話のブラウザに、AINOTE側から提供されたURL（http://）を入力します
- ⑤ 転送画面に入ったら、ローカルのドキュメントを選択してインポートを行います
- ⑥ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

方法3: クラウドストレージからのインポート

- ① AINOTEのアプリセンター-クラウドストレージ画面を開く
- ② クラウドストレージを追加するには、クラウドストレージ・アカウントにログインします
- ③ クラウドストレージ内のドキュメント内容を確認し、ダウンロードします
- ④ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

画面中央をタップすると、
リーダー設定が開きます




手書き注釈、ハイライト、
抜粋など多種類の操作に対
応しています

お気に入りフォントをインポートするには？

- ①パソコン側でフォントファイルをダウンロードし、AINOTEとパソコンをUSBで接続します
- ②フォントファイルを【 Fonts 】フォルダにインポートします
- ③書籍を開き、画面中央をタップして、フォント設定を選択します
- ④フォント変更をタップして、インポートした新たなフォントを選択します

システムのアップグレード方法



AINOTEを常に最新バージョンに保つことで、より良い使用体験が得られます。AINOTEは不定期にシステムをアップグレードします。アップデートをお知らせするときには、ポップアップウィンドウが表示されます。また以下の方法でチェックすることも可能です。

- ステップ1: デバイスの左サイドバー上のユーザーアカウントをタップすると、【設定】画面が開きます
- ステップ2: 左下にある【ソフトウェアを更新】ボタンをタップします
- ステップ3: 「デバイスはすでに最新バージョンです」が表示されたら、お使いのデバイスは現在アップデート不要です。新バージョンへのアップグレードが表示されたら、新バージョンのダウンロードとインストールが可能です。

問題のフィードバック方法

ユーザーさまの声を大切にしています。ユーザーさまのフィードバックが当社製品の改良指針となります。使用中に何か問題があれば、以下の方法でご連絡いただけます。

1.アフターサービスメール

地域ごとに異なるフィードバック先をご選択いただけます。

ヨーロッパ: service@danutecheu.com

日本: c-support@iflytek.co.jp

韓国: service@iflytekkorea.co.kr

シンガポール: service@synlantech.com

米国その他: service@synlantech.com

私たちのチームは、ユーザーさまにいつでも製品に関する照会や説明をご提供します。

2.AINOTE側でのフィードバック:

ステップ1: 画面上部からスワイプダウンすると、ドロップダウンメニューが開きます

ステップ2: 【問題フィードバック】をタップして、フィードバック画面に入ります

ステップ3: FAQで解決できない場合に、【フィードバックページ】に問題の詳細を書き込んでください。スクリーンショットやその他のファイルを添付することが可能です

ステップ4: 【送信】をタップすると、バックオフィスのスタッフが回答いたします。【過去のフィードバック】内で閲覧が可能です



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website




Scan the QR code for
detailed instructions

한국어

각 부분 명칭

- 1. 4마이크 어레이
- 2.AI 검색 버튼
- 3.전원 버튼
- 4.USB Type-C
- 5.충전 표시등
- 6.쿼크 바
- 7. 미끄럼 방지 패드
- 8. POGO PIN





1. 지우개


펜 끝으로 손글씨를 지울 수 있습니다.

2. 커스텀 버튼

펜촉을 화면에서 1cm 이상 띄우고 사이드 버튼을 누른 뒤 화면에 갖다대면 손글씨를 지울 수 있습니다.



펜촉이 화면에서 1cm 이내일 때 사이드 버튼을 누른 뒤 화면에 갖다대면 커스텀 기능을 사용할 수 있습니다.




커스텀 기능은 스마트펜(기본), 선택 영역 지우기, 지우기, 끄기 등 커스텀 설정을 지원합니다. [설정]에서 지정할 수 있습니다. 자세한 기능 설명은 84P 참조하세요.


3. 교체 가능한 펜촉

장기간 사용한 펜촉은 끝이 닳아 필기감이 떨어집니다. 펜촉을 교체할 수 있습니다.

구성품



USB Type-C×1



쿼가이드×1



EMR 펜슬×1

전원 켜기&초기 설정



1단계: 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 전원이 켜집니다.

*첫 부팅 시, 더 나은 제품 경험을 제공해 드리기 위해 일부 프로그램을 미리 로딩합니다. 로딩하는 동안, iFLYTEK AINOTE 전용 APP을 다운로드하시거나 SNS를 팔로우하실 수 있습니다.

① 전용 앱을 다운로드하면 다양한 기기에서 노트를 관리할 수 있습니다.



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

② iFLYTEKAINOTE의 SNS를 팔로우하면 제품 사용법 영상을 확인할 수 있습니다.



@iFLYTEKAINOTE

2단계: 국가 및 지역 설정

Language

Country and Region

*사용자가 거주하는 국가로 선택해야 합니다. 계정 및 데이터는 선택한 국가에 따라 해당 서버에 저장되며 지역을 변경하면 서버도 변경될 수 있습니다.

3단계: 네트워크 연결

Connected ⓘ

*2단계 인증이 필요하지 않은 네트워크 사용을 권장합니다.

4단계: 날짜, 시간 및 시간대 설정

*해당 국가에 여러 시간대가 존재할 경우, 사용자가 실제 위치한 지역에 따라 시간대를 수동으로 선택해야 합니다.

5단계: 계정 만들기

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

Sign u

*AINOTE를 처음 사용할 경우 계정 등록이 필요합니다. 사용 가능한 이메일이면 등록할 수 있으며, 비밀번호는 6~16자로 숫자, 영문자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합해 구성합니다.

6단계: 잠금화면 비밀번호 및 잠금 화면 서명

*설정된 잠금화면 비밀번호를 꼭 기억해 주세요. 전원 버튼의 지문인식을 통한 잠금 해제도 설정할 수 있습니다.

*잠금 화면 서명은 설정에서 설정할 수 있습니다.

AINOTE 초기 설정을 완료했습니다!


AINOTE 제스처



빠른 설정창


기기 우측 상단에서 아래로 내리면 설정창이 열립니다. Wi-Fi, 화면 공유, 음량 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기기 좌측 상단에서 아래로 내리면 알림창이 열립니다.



멀티태스크 전환


화면 하단에서 위로 올리면 멀티태스크 창이 열립니다. 실행 중인 앱 간 빠른 전환과 백그라운드 앱 종료를 지원합니다.



Quick Bar 사용하기

- ① ChatGPT 무료 질의응답 기능을 지원합니다.
- ② 읽기와 같은 페이지가 많은 화면에서 빠른 페이지 넘기기 모드로 전환합니다.
- ③ 퀵 메모를 빠르게 열 수 있으며, 손글씨 입력을 지원합니다.

노트 기능 소개



나만의 템플릿 추가하기

- ①USB 케이블로 템플릿 이미지(png, jpg 등)를 [template] 폴더에 가져옵니다.
- ②상단의 템플릿에서 사용자 정의를 누릅니다.
- ③가져온 템플릿을 누르면 추가됩니다.

녹음 텍스트 변환/번역

*** Connecting English mode for you ***

발화자 인식 켜기

English ▼

텍스트 변환 영역 크기 조정

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

텍스트 변환 모드 설정


*텍스트 변환 언어를 선택하면 언어에 따라 녹음을 텍스트로 변환합니다.

*사전에 번역 모드를 설정할 수 있습니다.


Tips: 텍스트 음성 동기화 기능을 실행한 후 녹음하면서 필기하면 나중에 필기 내용을 눌렀을 때 해당 음성 구간으로 즉시 이동합니다.

스마트펜 소개


1단계: 필기 중 사이드 버튼을 누르면 스마트펜이 실행됩니다.



2단계: 손글씨 내용을 선택하여 이동시키거나 AI 검색 등 기능을 실행할 수 있습니다.




3단계: 손글씨 앞에서 사이드 버튼을 누른 상태로 ○☆△을 그리면 자동으로 표준 아이콘이 생성됩니다. 해당 손글씨는 할 일, 주요 포커스, 소제목 리스트에 추가됩니다.



일정 소개

외부 일정 프로그램의 계정을 추가하면 일정과 업무를 동기화할 수 있습니다.



Calendar

오늘의 일정과 업무, 노트 등 정보를 확인할 수 있습니다.
일정 보기 방식을 전환할 수 있습니다.


Task

업무 새 목록 만들기를 지원하며, 회의 중에 추가한 업무가
자동으로 동기화됩니다. 마감 시간 설정 등 기본적인 기능을
지원합니다.

Focus-star

중요한 일 항목으로, 회의 중 별모양(☆) 아이콘을 표시된
내용을 자동으로 등록합니다.

읽기 소개



Bookshelf

가져오거나 다운로드한 전자책을 책장에서 확인할 수 있습니다. mobi, epub, pdf, txt, azw 등 파일 형식을 지원합니다.

Office Center

word, ppt, excel 등 Office 파일 확인, 편집, 주석 달기를 지원합니다.

Bookstore

현재 일부 저작권이 만료된 무료 도서를 제공하고 있으며, 자유롭게 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

책과 파일 가져오기

방법 1: USB로 가져오기

- ① USB 케이블로 AINOTE와 PC를 연결합니다.
- ② PC에 저장된 책(pdf, epub, mobi, txt, azw)을 [Bookshelf] 폴더에 붙여넣고 파일(doc(x), ppt(x), xls(x))을 [Office] 폴더에 붙여넣습니다.
- ③ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.


방법 2: Wi-Fi로 가져오기

- ① AINOTE에서 읽기-책장으로 이동해 가져오기 버튼을 누릅니다.
- ② WiFi 가져오기 화면으로 이동해 주소를 확인합니다.(http://)
- ③ AINOTE와 PC 또는 핸드폰을 동일한 WiFi에 연결합니다.
- ④ PC 또는 핸드폰의 브라우저에 AINOTE에 표시된 주소를 입력합니다.
(http://)
- ⑤ 전송 화면으로 이동해 로컬 파일을 가져옵니다.
- ⑥ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.

방법 3: 클라우드에서 가져오기

- ① AINOTE에서 애플리케이션-클라우드 화면으로 이동합니다.
- ② 클라우드 저장소를 추가하고 개인 클라우드 계정에 로그인합니다.
- ③ 클라우드 저장소에 있는 파일을 확인하고 다운로드합니다.
- ④ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.

화면 중앙을 클릭하면 읽기 설정 화면이 열립니다.




손글씨 주석, 하이라이트,
메모 등 기능 지원

원하는 글꼴 가져오기

- ① PC에서 글꼴 파일을 다운로드한 후, USB로 AINOTE와 PC를 연결합니다.
- ② 글꼴 파일을 [Fonts] 폴더로 가져옵니다.
- ③ AINOTE에서 책을 열어 화면 중앙을 클릭하고 텍스트 표시 화면으로 이동합니다.
- ④ 글꼴 변경을 클릭하면 가져온 글꼴을 추가하여 선택할 수 있습니다.

시스템 업데이트



더 나은 사용자 경험을 위해 AINOTE를 최신 버전으로 유지하세요. 업데이트는 비정기적으로 진행되며 업데이트 알림이 뜨거나 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

- 1단계: 기기의 좌측 메뉴 사용자 계정을 클릭해 [설정] 화면으로 이동합니다.
- 2단계: 좌측 하단에서 [업데이트 확인] 버튼을 클릭합니다.
- 3단계: '최신 버전입니다'라고 표시되면 기기를 업데이트할 필요가 없습니다. 최신 버전 업데이트 알림이 뜨면 최신 버전을 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

피드백 보내기

고객님의 의견은 저희에게 매우 소중하며, 제품 발전의 밑거름이 됩니다. 더 나은 사용자 경험을 제공해 드릴 수 있도록 제품 사용 중에 불편이나 문제가 있으시면 아래 방법으로 언제든지 연락해 주세요.

1. A/S 센터에 메일 보내기

아래 목록에서 사용자의 지역 메일을 선택하세요.

유럽: service@danutecheu.com

일본: c-support@iflytek.co.jp

한국: service@iflytekkorea.co.kr

싱가포르: service@synlantech.com

미국 및 기타 지역: service@synlantech.com

아이플라이텍은 언제든지 제품 관련 상담 및 안내를 제공해 드립니다.

2. AINOTE에서 피드백 보내기

1단계: 손가락으로 화면 우측 상단에서 아래로 내리면 드롭다운 메뉴가 뜹니다.

2단계: [문제 피드백]을 눌러 피드백 화면으로 이동합니다.

3단계: [자주 묻는 질문]으로 고객님의 문제를 해결할 수 없으면 [피드백]에서 문제를 자세하게 설명할 수 있으며, 스크린샷이나 다른 파일도 첨부할 수 있습니다.

4단계: [제출]을 누르시면 담당자가 확인 후 답변을 드릴 것입니다. 답변은 [피드백 기록]에서 확인하실 수 있습니다.



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website

주의:

- ① 제품 내 배터리는 분리할 수 없는 디자인이므로 임의로 분리하거나 교체하지 마세요. 교체가 필요할 경우 반드시 공식 A/S 센터에 연락하세요.
- ② 배터리 사용 환경 온도는 0-45°C입니다. 반드시 설명서의 요구에 따라 배터리를 충전해 주세요.
- ③ 폐기 배터리는 반드시 한국 법률 및 규정에 따라 처리 및 재활용 하세요.

참고:

이 페이지에는 기기의 기본 사용법만 포함되어 있습니다. 더 많은 사용 방법을 알고 싶으시면, 기기의 [읽기] - [책장] - 《사용자 설명서》에서 상세한 사용 설명 확인 부탁드립니다.

전자파 흡수율

본 제품은 테스트를 통해 해당하는 RF(무선 주파수) 노출 한도를 충족하는 것으로 판명되었습니다.

SAR(전자파흡수율)은 RF 에너지가 인체에 흡수되는 비율을 가리킵니다. SAR한도는 조직 1그램당 평균으로 한도를 설정하는 국가에서는 킬로그램당 1.6W, 조직 10그램당 평균으로 한도를 설정하는 국가에서는 킬로그램당 2.0W입니다. 테스트 과정에서 본 제품은 무선통신의 전송수준은 최고로 설정되었으며, SAR는 규제에 의해 지정된 시간간격 동안 실시간으로 평가되었습니다. 본 제품은 신체에 휴대하는 상황(0 mm)을 시뮬레이션 할 수 있는 위치에서 평가되었습니다.

기본 제품 사양:

장비 이름: 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기 (5150~5305 MHz, 5470~5850MHz 주파수 대역))

모델명: XF-DX-B311E

배터리용량: 4000 mAh

저장공간: 64GB

입력: 5V/2A

무게: 295g


사이즈: 247*178*4.2mm

주파수: 802.11a/g/n/ac/ax Wi-Fi 2.4G 및 5G 폴 밴드, 블루투스 듀얼 모드



Scan the QR code for
detailed instructions

العربية



ملخص أجهزة المنتج

1. ميكروفون رباعي الصفيف

2. مفتاح البحث بالذكاء الاصطناعي

3. زر الطاقة

4. USB Type-C

5. مؤشر الشحن

6. شريط التحكم باللمس

7. لوحة مضادة للانزلاق


8. POGO PIN

1. ممحاة



استخدم نهاية القلم لمحو آثار الكتابة اليدوية

2. زر مخصص

عندما يكون طرف القلم على بُعد أكثر من ١ سم من الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي ثم المس الشاشة للمسح.



عندما يكون طرف القلم على بُعد أقل من 1 سم من الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي ثم المس الشاشة لاستخدام الوظيفة المخصصة.




تدعم الوظيفة المخصصة إعدادات لوظائف مثل: قلم Dynamo Pen (افتراضي)، ومحو التحديد الدائري، والمحو، وإيقاف التشغيل. يمكن تعريفها في "الإعدادات". راجع P104 لمزيد من التفاصيل.


3. رأس قلم قابل للاستبدال

قد يتآكل رأس القلم أو يؤثر على الكتابة اليدوية بعد الاستخدام المفرط. يدعم إزالة رأس القلم القديم واستبداله بواحد جديد.

الملحقات



1 *USB Type-C



الدليل السريع *١



قلم كهرومغناطيسي *١

بدء التشغيل والتهيئة



الخطوة الأولى: اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل لأكثر من 3 ثوانٍ لتشغيل AINOTE.
* عند التشغيل الأول، لتزويدك بتجربة منتج أفضل، نقوم مسبقًا بتحميل بعض التطبيقات. خلال وقت الانتظار، يمكنك تنزيل تطبيقنا المصاحب أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا:

① تنزيل التطبيق المصاحب لمزامنة ملاحظاتك وإدارتها عبر أجهزة متعددة



AINOTE mobile
android/IOS/windows/MAC OS

② متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لتوفير دروس فيديو غنية.



@iFLYTEKAINOTE

الخطوة الثانية: إعداد الدولة والمنطقة

اللغة

الدولة والمنطقة

يجب التحديد بناءً على منطقتك. سيتم حفظ الحساب والبيانات على الخادم المقابل. قد يؤدي تغيير المنطقة إلى تغيير الخادم.

الخطوة الثالثة: الاتصال بالشبكة

detcennoC ⓘ

*نوصي بالاتصال بشبكة لا تتطلب مصادقة ثانوية.

الخطوة الرابعة: إعداد الوقت والمنطقة الزمنية

* إذا كان هناك مناطق زمنية متعددة في مكان إقامتك، فاضبط المنطقة الزمنية يدويًا وفقًا لمكان إقامتك.

بدء التشغيل والتهيئة

الخطوة الخامسة: تسجيل الحساب

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

Sign up

* عند استخدام AINOTE لأول مرة، تحتاج إلى تسجيل حسابك. يمكنك اختيار أي بريد إلكتروني للتسجيل، وتحديد كلمة مرور مكونة من 6-16 حرفًا تحتوي على كل اثنين من أرقام وحروف ورموز.

الخطوة السادسة: اعداد كلمة مرور قفل الشاشة وتوقيع الصفحة الرئيسية

* تذكر دائمًا كلمة مرور قفل الشاشة التي قمت بتعيينها، وكما يمكنك تعيين الغاء القفل ببصمة الإصبع، حيث يعمل زر الطاقة أيضًا كزر البصمة.
* يمكن إعادة تعيين توقيع الصفحة الرئيسية في الإعدادات.


تهانينا! لقد أكملت تهيئة AINOTE !!

عمليات الإيماءات في AINOTE




شريط التحكم السريع الشامل

اسحب لأسفل من أعلى الجهاز على اليمين لفتح القائمة المنسدلة بسرعة، لإجراء إعدادات مثل Wi-Fi وإسقاط الشاشة ومستوى الصوت. اسحب لأسفل من أعلى الجهاز على اليسار لفتح شريط الإشعارات بسرعة.



تبديل المهام المتعددة

اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لفتح واجهة المهام المتعددة، مما يدعم التبديل السريع بين التطبيقات وإغلاق التطبيقات في الخلفية.



كيفية استخدام شريط الأدوات السريع (Quick Bar)

- ① يوفر وظيفة أسئلة وأجوبة ChatGPT مجانًا.
- ② في واجهات متعددة الصفحات مثل القراءة، ادخل إلى وضع التقلب السريع بين الصفحات.
- ③ افتح ملاحظة سريعة سريعًا، تدعم التسجيل اليدوي.

مقدمة عن وظائف ملاحظات

The screenshot shows the Notepad app interface with a top toolbar and a main content area. A large grey arrow points down from the toolbar to a detailed view of the app's settings and features.

Toolbar Functions:

- ← Back
- ↶ Undo
- ↷ Redo
- 📁 Folder icon
- 🔍 Search icon
- 🔒 Lock icon
- 🗑️ Delete icon
- ⋮ Menu icon
- Forward

Main Content Area Features:

- وضع الكتابة اليدوية** (Handwriting mode)
- وضع النص** (Text mode)
- تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة** (Voice recording to text / Translation)
- AlAide**

Settings and Features Menu:

- 2025-07-23 13:37:05
- 2025/07/23 13:37 Create
- Folder
- Tag
- Template
- Text-audio sync
- OCR language settings (en_US)
- Search
- SYNC
- Encipher
- Delete notes

Handwriting Mode Features:

- يمكن الكتابة اليدوية بحرية في وضع الكتابة اليدوية.**
- في وضع النص، يمكن إدخال النص.**
- تعديل التنسيق الأساسي لهذه الجملة**
- تعيين وضع المحاذاة**
- كتابة بالذكاء الاصطناعي (تدعم الإنشاء، إعادة الصياغة، التحسين، إلخ)**
- AlAide**
- Separator**
- Mindmap**

كيفية إضافة نموذج ملاحظات شخصي؟

- ① انقل صورة النموذج (jpg ، png) عبر كابل BSU إلى مجلد etalpmet
- ② افتح زر النموذج أعلى الشاشة واختر "مخصص"
- ③ انقر فوق النموذج المستورد لإكمال الإضافة

تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة

← 12:06 →

00:00:08

*** Connecting English mode for you ***

تفعيل التعرف على المتحدث

English

تعيين حجم منطقة التحويل إلى نص

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian


إعدادات وضع إعادة الصياغة

- يدعم اختيار لغة التحويل إلى نص. بعد الاختيار، يتم التحويل وفقاً للغة المحددة
- يدعم الإعداد المسبق لوضع الترجمة


نصائح: عند تفعيل مزامنة الصوت مع الكتابة، يمكنك التسجيل والكتابة اليدوية معاً، والنقر على المحتوى المكتوب يدوياً بعد الصوت للانتقال السريع إلى المحتوى الصوتي المقابل

مقدمة عن قلم Dynamo Pen


الخطوة الأولى: أثناء الكتابة، اضغط على زر جسم القلم لتفعيل وضع Dynamo Pen بسرعة



الخطوة الثانية: ضع دائرة حول المحتوى المكتوب يدويًا لنقل النص أو استخدام البحث بالذكاء الاصطناعي



الخطوة الثالثة: أمام المحتوى المكتوب يدويًا، اضغط على زر جسم القلم ورسم ○ ☆ △ لتحويله تلقائيًا إلى أشكال هندسية قياسية، وإضافة المحتوى إلى: المهام، العناصر المهمة، العناوين الفرعية.



مقدمة عن الجدول الزمني

أضف حساب برنامج جدول ثلاثي الأطراف ،
ومزامنة ثنائية الاتجاه للجدول الزمني والمهام

The screenshot displays a productivity application interface. At the top, there are three tabs: 'Calendar', 'Task', and 'Focus-star'. The 'Calendar' tab is active, showing a monthly view for August 2025. The date 08/05 (Tuesday) is highlighted, indicating the 32nd week of 2025. Below the calendar, there are three sub-tabs: 'Schedule', 'Memo', and 'Daily Report'. The 'Schedule' sub-tab is active, showing a list of tasks. The 'Task' tab shows a list of tasks, and the 'Focus-star' tab shows a list of focus stars. The interface is clean and modern, with a white background and blue accents.

Calendar

يدعم عرض جميع الجداول والمهام والملاحظات اليومية مع
دعم التبديل بين أوضاع العرض


Task

يدعم إنشاء مهام جديدة وجمع المهام المنشأة خلال الاجتماعات،
مع دعم إعداد مواعيد نهائية وغيرها من الوظائف الأساسية

Focus-star

العناصر المهمة: جمع العناصر الموسومة بنجمة خماسية
(☆) تلقائيًا أثناء الاجتماعات

مقدمة عن القراءة



Bookshelf

تعرض الكتب الإلكترونية المستوردة/المحمولة على الرف،
التنسيقات المدعومة: mobi, epub, pdf, txt, azw

Office Center

تدعم معاينة وتحرير وتذييل مستندات Office: Excel،
Word، PPT

Bookstore

توفر بعض كتب مجانية بالإصدار العام للتحميل والقراءة

كيفية استيراد الكتب والمستندات؟

الطريقة الأولى: الاستيراد عبر USB

- ① وُصل AINOTE بالكمبيوتر عبر كابل USB
- ② انقل الكتب (pdf، epub، mobi، txt، azw) في الكمبيوتر إلى مجلد Bookshelf ، وانقل المستندات (doc(x)، ppt(x)، xls(x)) إلى مجلد eciffO
- ③ اعرض الكتب/المستندات المستوردة مباشرةً على AINOTE


الطريقة الثانية: الاستيراد عبر WiFi

- ① ادخل واجهة رف الكتب في AINOTE، وانقر فوق زر "استيراد"
- ② ادخل واجهة "استيراد عبر WiFi"، واعرض وانسخ العنوان (http://)
- ③ وُصل AINOTE والكمبيوتر/الهاتف المحمول بنفس شبكة WiFi
- ④ أدخل العنوان المنسوخ (http://) في متصفح الكمبيوتر/الهاتف المحمول
- ⑤ اختر المستندات المحلية من واجهة النقل للاستيراد
- ⑥ اعرض الكتب والمستندات المستوردة مباشرةً على AINOTE

الطريقة الثالثة: الاستيراد من التخزين السحابي

- ① الدخول إلى مركز تطبيقات AINOTE - واجهة التخزين السحابي
- ② أضف حساب التخزين السحابي الخاص بك وسجل دخول الحساب
- ③ استعرض المحتوى في الحساب وقم بتنزيل المستندات
- ④ اعرض الكتب/المستندات المستوردة مباشرةً على AINOTE

اضغط على منتصف الشاشة لفتح إعدادات القراءة.




يدعم عمليات متعددة مثل
حواشٍ يدوية، تمييز، اقتباس إلخ.

كيفية استيراد خطوط مفضلة؟

- ① نزل ملف الخط على الكمبيوتر، ثم وصل AINOTE بالكمبيوتر عبر USB
- ② انقل ملف الخط إلى مجلد [Fonts]
- ③ افتح كتابًا، واضغط على منتصف الشاشة، واختر "إعدادات الخط"
- ④ انقر فوق "تغيير الخط" لاختيار الخط الجديد المستورد

كيفية تحديث النظام



حافظ على تحديث AINOTE للحصول على أفضل تجربة. سنطلق تحديثات دورية، وستصلك إشعارات عند التحديث، أو يمكنك أيضًا الفحص يدويًا:

الخطوة الأولى: انقر فوق صورة الحساب في الشريط الجانبي الأيسر، وافتح واجهة [الإعدادات]

الخطوة الثانية: انقر فوق زر [التحقق من التحديثات] أسفل اليسار
الخطوة الثالثة: إذا ظهر "الجهاز محدث بأحدث نسخة" فلا حاجة للتحديث.
إذا ظهر إشعار تحديث جديد، انقر فوقه لتنزيله وتثبيته.

كيفية تقديم ملاحظات حول المشاكل

نقدّر آراءكم بعمق، إذ تشكّل ملاحظاتكم اتجاه تحسين منتجاتنا. إذا واجهتم أي مشكلة أثناء الاستخدام، يُرجى التواصل معنا عبر الوسائل التالية:

1. البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع:

اختر القناة حسب منطقتك:

أوروبا: service@danutecheu.com

اليابان: c-support@iflytek.co.jp

كوريا الجنوبية: service@iflytekkorea.co.kr

سنغافورة: service@synlantech.com

أمريكا ومناطق أخرى: service@synlantech.com

سيقوم فريقنا بتزويدك بالاستفسارات والتعليمات المتعلقة بالمنتج في أي وقت.

2. تقديم الملاحظات عبر AINOTE :

الخطوة الأولى: اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لفتح القائمة المنسدلة
الخطوة الثانية: انقر فوق [ملاحظات حول المشاكل] لدخول واجهة الملاحظات
الخطوة الثالثة: إذا لم تحل الأسئلة الشائعة مشكلتك، صفها بالتفصيل في
[صفحة الملاحظات] مع إرفاق لقطات شاشة أو مستندات أخرى
الخطوة الرابعة: انقر فوق [إرسال] ، سيردكم فريقنا في الخلفية، ويمكن عرضها
عبر [سجل الملاحظات]



الموقع الرسمي لـ iFLYTEK



الموقع الرسمي لـ AINOTE



Scan the QR code for
detailed instructions

繁体中文

產品硬體概述

型號：XF-DX-B311E

1.四麥克風陣列

2.AI搜索鍵

3.電源鍵


4.USB Type-C

5.充電指示燈

6.靈動條

7. 防滑墊

8. POGO PIN




1. 橡皮擦


使用筆尾擦除手寫痕跡

2. 自訂按鍵

筆尖距螢幕1cm以上時，按住側鍵後，再接觸螢幕可擦除手寫



筆尖距螢幕1cm以內時，按住側鍵後，再接觸螢幕可使用自訂功能




自訂功能支援靈動筆 [默認]、圈選擦除、擦除、關閉等自訂設置，可在“設置”中進行定義，詳細功能介紹可見 P122

3. 可替換筆芯


筆芯過度使用後可能會磨損或影響手寫，支持拔出舊筆芯並替換新筆芯。



配件



USB Type-C × 1



快速指南 × 1



電磁筆 × 1

開機及初始化



第一步：長按開關鍵3秒以上，即可啟動AINOTE

*首次開機，為了給您提供更好的產品體驗，我們會提前載入一些應用，在等候的時間裡，您可以下載我們的配套應用或者關注我們的社交媒體：

①下載配套應用，多端同步管理您的筆記



AINOTE mobile
android/IOS/windows/MAC OS

②關注我們的社交媒體，會提供豐富的視頻教學。



@iFLYTEKAINOTE

第二步：國家與地區設置

Language

Country and Region

*需要根據自己所在的地區進行選擇，帳號及資料會保存在對應的伺服器中，切換地區，可能會切換伺服器。

第三步：網路連接

Connected ⓘ

*建議連接無需二次驗證的網路

第四步：時間與時區設置

*當您所在地區存在多個時區，則需要根據自己所在地區進行時區的手動設置

第五步：帳號註冊

The image shows a user interface for account login and registration. On the left, under the heading "Account Login", there are two input fields: "Account:" with the placeholder "Please enter your email" and "password:" with the placeholder "Please enter your password". To the right of these fields is a large circular button with the text "Sign u". Above this button, the text "Don't have an account?" is followed by a link "Sign up now". Below the password field, there is a link "Forgot your password".

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

*第一次使用AINOTE需要註冊您的帳號，您可以選擇任何一個郵箱進行註冊，設置一個6-16位元，包含數位、字母、符號兩種類型的密碼

第六步：設置鎖屏密碼及首頁簽名

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to set their screen lock password and home page signature.

*一定要記住您設置的鎖屏密碼，可以同時設置指紋解鎖，電源按鍵同時也是指紋按鍵
*首頁簽名可以在設置中重新設置


恭喜你，完成了AINOTE的初始化！！

AINOTE的手勢操作




快捷全域控制欄

從設備頂部右側向下滑動，可以快速打開下拉式功能表，進行WiFi、投屏、音量等功能設置；
從設備頂部左側向下滑動，可以快速打開通知欄



多工切換


從螢幕下方向上滑動，打開多工介面，支援快速在應用間進行切換，關閉應用後臺



如何使用Quick Bar

- ①提供免費的ChatGPT問答功能
- ② 在閱讀等多頁面介面，進入快速翻頁模式
- ③快速打開快捷便籤，支援手寫記錄

筆記功能介紹



如何添加個人筆記模版？

- ①將模版圖片（png、jpg等）通過USB線導入到【模版】資料夾
- ②打開頂部模版按鈕，選擇自訂
- ③點擊導入的模版，即可完成添加

錄音轉文字/翻譯

The screenshot shows a mobile application interface for voice transcription. At the top, there's a status bar with a back arrow, navigation icons, and the time 12:06. Below this is a header bar with a microphone icon, a waveform icon, and a timer showing 00:00:08. The main area contains the text "*** Connecting English mode for you ***" and a toggle switch labeled "開啟說話人識別" (Enable speaker identification). Below the toggle is a language selection menu showing "English" with a dropdown arrow. A line points from the text "設置轉文字區域的大小" (Set transcription area size) to the waveform icon. Another line points from the text "轉寫模式設置" (Transcription mode settings) to a modal window titled "Transcription mode". This modal has two tabs: "Voice to text" (selected) and "Translation". Under "Voice to text", there's a grid of language buttons: English (highlighted), Chinese, Japanese, Korean, French, German, Spanish, Chinese, Cantonese, Russian, Malaysian, Vietnamese, Arabic, Thai, Indonesian, and Hungarian. At the bottom, there are two lines of text: "*支援選擇轉文字語種，選擇完成後，按照對應語種進行錄音轉文字" and "*支援預先設置翻譯模式".

*** Connecting English mode for you ***

開啟說話人識別

English

設置轉文字區域的大小

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese, Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

轉寫模式設置

*支援選擇轉文字語種，選擇完成後，按照對應語種進行錄音轉文字


*支援預先設置翻譯模式

Tips: 開啟字音同步功能後，邊錄音邊手寫，會後點擊手寫內容，可以快速定位音訊內容


靈動筆介紹

如何使用靈動筆？


第一步：書寫過程中，按壓筆身按鈕，即可快速開啟靈動筆



第二步：圈住手寫內容，即可進行移動、AI搜索等能力




第三步：在手寫內容前，按壓筆身按鈕，繪製○☆△，會自動生成標準圖形，並將手寫內容添加至待辦、重點關注、小標題



日程介紹

添加三方日程軟體帳號，日程、待辦雙向同步



Calendar

支援查看當天的所有日程、任務、筆記等資訊，支援切換不同視圖進行日程查看


Task

支援新建任務，並收集會議過程中創建的任務，提供設置截止時間等基本功能

Focus-star

重點關注事項，自動收集會議過程中標記五角星（☆）的事項

閱讀介紹



Bookshelf 導入、下載的電子書均在書架中展示，支持mobi、epub、pdf、txt、azw等格式

Office Center 支持word、ppt、excel等Office文檔的查看、編輯與批註

Bookstore 目前提供了部分免費的公版書籍，可以自由下載閱讀

如何導入書籍與文檔？

方法一：USB導入

- ① 將AINOTE使用USB線與PC進行連接
- ② 將PC端的書籍（pdf、epub、mobi、txt、azw）粘貼至【Bookshelf】資料夾，將文檔（doc（x）、ppt（x）、xls（x））粘貼至【Office】資料夾
- ③ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔


方法二：WiFi導入

- ① 進入AINOTE閱讀書架介面，點擊導入按鈕
- ② 進入WiFi導入介面，查看位址（http://）
- ③ 將AINOTE與PC或者手機，連接同一個WiFi
- ④ 在PC或者手機瀏覽器中，輸入AINOTE端提供的地址（http://）
- ⑤ 進入傳輸介面，選擇本地的文檔進行導入
- ⑥ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

方法三：網盤導入

- ① 進入AINOTE應用網盤介面
- ② 添加網盤，登錄個人網盤帳號
- ③ 查看網盤中的文檔內容，並下載
- ④ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

點擊螢幕中間，即可打開閱讀設置




支援手寫批註、高亮、
摘錄等多種操作

如何導入喜歡的字體？

- ① 在PC端下載字體檔，使用USB將AINOTE與PC端連接
- ② 將字體檔導入到【 Fonts 】資料夾
- ③ 打開書籍，點擊螢幕中間，選擇字體設置
- ④ 點擊更換字體，即可選擇導入的新字體了

如何進行系統升級



隨時保持AINOTE為最新版本，能給您帶來更好的使用體驗，我們會不定期進行系統升級，推送更新時，您會收到彈窗，或者通過以下方式進行檢查：

第一步：點擊設備左側邊欄上的用戶帳號，打開【設置】介面

第二步：點擊左下角的【檢查更新】按鈕

第三步：如果顯示“設備已經是最新版本”，即表示您的設備目前無需更新，如果提示新版本升級，即可進行新版本的下載與安裝。

如何進行問題回饋

我們非常在乎您的聲音，您的回饋是我們產品優化的方向，使用過程中遇到任何問題，都可以通過以下方式聯繫我們：

1.售後郵箱：

在不同的區域，您可以選擇不同的回饋管道：

歐洲：service@danutecheu.com

日本：c-support@iflytek.co.jp

韓國：service@iflytekkorea.co.kr

新加坡：service@synlantech.com

美國及其他：service@synlantech.com

我們的團隊將隨時為您提供與產品相關的諮詢和說明。

2.AINOTE端問題回饋：

第一步：手指從螢幕上方向下滑動，打開下拉式功能表

第二步：點擊【問題回饋】進入回饋介面

第三步：如果FAQ無法解決您遇到的問題，您可以在【回饋頁面】詳細描述您遇到的問題，可以附上截圖或者其他檔

第四步：點擊【提交】，會有後臺人員給您回復，您可以在【歷史回饋】中進行查看



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作

使用過度恐傷害視力。

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

應避免影響附近雷達系統之操作。

Note:

1. The built-in battery is non-removable. Do not attempt to disassemble or replace it yourself. Replacement must be done by authorized technicians.
2. Battery operating temperature range is 0 – 45°C. Please charge the battery strictly according to the instructions.
3. Dispose of used batteries in accordance with local laws and regulations.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and meets applicable limits for radiofrequency (RF) exposure. SAR limits depend on whether this equipment is used against the head or on the wrist. The FCC SAR limit for extremity SAR is 4.0W/kg (10g) and Body SAR is 1.6W/kg (1g). The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn (0mm) on the extremity SAR is 1.57 W/kg.

This product does not support fast charging.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your phone near your ear while the loudspeaker is in use.

EU Conformity Statement



Hereby, DanuTech Europe Kft. declares that the radio equipment type iFLYTEK AINOTE 2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

RF Exposure Information


This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

Power

Bluetooth	2402 - 2480 MHz	8dBm
Bluetooth LE	2402 - 2480 MHz	10dBm
WLAN	2412 - 2472MHz	18.5dBm
WLAN	5180-5240MHz	14.5dBm
WLAN	5260-5320MHz	14.5dBm
WLAN	5500-5700MHz	15.5dBm
WLAN	5745-5825MHz	15.5dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LT	LI	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SK	TR	SI	UK(NI)		



The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Scan the QR code for
detailed instructions



More warning and certification information can be viewed on the device.
Viewing path: Settings-Privacy&Protocol-Certification Information



Complies with
IMDA Standards
DA109215

Made in China